



INSTRUCCIONES DE DESCARGA Y MANIPULACIÓN









INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN


JÁMAS se debe llenar el reservatorio por completo sin acompañar el aterro exterior.

JÁMAS se debe enterrar el depósito con el mismo vacío.

El enterramiento del reservatorio se debe ejecutar con un llenado gradual y progresivo del reservatorio, acompañado del aterro exterior.



INSTALACIÓN EN TERRENOS SECOS O EN TERRENOS HÚMEDOS (NIVEL FREÁTICO ALTO)



INSTALACIÓN EN PROFUNDIDAD (> 30 cm) O ZONAS TRANSITABLES

